ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 299 1/4

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 101692-3140

 Ausgabe
 : 28.02.1994 [3]

 Kunde
 : KOMATSU

 Motor
 : S6D95L/ 6207-71-1330

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101069-9110 / PES6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105400-3350 / EP/RSV

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar : 1;6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Innen x Außen x Länge mm : $2,00 \times 6,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : $3,6 \pm 0,05$

Regelweg mm: -

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-5-3-6-2-4

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)

Fördermengen:


Einstell- Position	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	9,6	1200	32,5 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
	ca. 10,5	400	12,5 ± 1,0	± 15,0	Regelstange	-
А	9,6	1200	32,5 ± 1,0	-	Hebel	Basis
•						
·		·	41			


Spritzversteller:


Drehzahl (1/min)				•	
Grad			9		
	<u>l</u>	<u> </u>			<u> </u>




A3









101692-3140

Bild 1

a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg

c = Regelstangenweg-Begrenzung:

d = Abweichung der Regelstangenstellung zwischen 1200 und 550 1/min

e Abweichung der Regelstangenstellung zwischen 1200 und 300 1/min

EINSTELLUNG DES REGLERS

Proportionalgrad für die Einstellschraubenposition: 17

A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel

a = obere Nenndrehzahl

b = Leerlauf

B = Abstellhebelwinkel

a = Stopstellung
b = Normalstellung

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Keilposition


ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



A5

ZEXEL - Prüfwerte




Hinweis:

Zuerst:

- Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen.
- Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, daß der Regelweg 0,5 1,0 mm erreicht. Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen.


EINSTELLUNG

			Pumpendrehzahl	Regelweg	Ladedruck	Bemerkung
			(1/min)	(mm)	kPa (mmHg)	
Vollastposition			900	9,6		• Schraube (2) einstellen
provisorisch ei	nstellen		600	9,6		• Schraube (1) einstellen
Angleichfeder	1. Hub		350 ± 30	11,1 ± 0,1	Ī	• Federkapsel (4) einstellen
einstellen			530 ± 20	10,7 ± 0,1		Bestätigung
						Bestätigung des Angleichhubs:
						0,5 ± 0,1 mm
	2. Hub	e.	660 ± 40	10,7 ± 0,1		• Federkapsel (4) einstellen
			1150 ± 50	9,6		Bestätigung
						Bestätigung des Angleichhubs
						(mm)
Enddrehzahlanso	hlagschra	ıbe	1315 ± 25	6,0		Verstellhebel festhalten
einstellen			3.			Proportionalgrad bestätigen -
						Schraube (3) einstellen
						Bestätigung
Ladedruckabhäng	iger Volla	ast-	-	-		Verstellhebel festhalten
anschlag					·	• Schraube (6) einstellen
						Bestätigung des LDA-Hubs (mm)
Leerlauf einste	llen		400	8,6		Verstellhebel festhalten
1. Leerlauffede	r	"B				• Federkapsel (5) einstellen
						Bestätigung
2. Verstellhebe	1			······································		
						:
Vollast einstel	len		1200+20	9,6		Bestätigung
	·		+10		,	
Bestätigung des	Verstell-		Bestätigen Sie	e den Verstellheb	elwinkel auf Le	erlauf-und Vollastposition.
hebelwinkels			• Wenn der Volla	astdrehzahlhebelw	inkel nicht sti	mmt, Verstellbolzen der Aus-
· ,			gleichscheibe	ändern und nochm	als einstellen.	
			1			rstellbolzen der Ausgleich-
			scheibe ändern	n und nochmals ei	nstellen.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Regelstangenans	chlag		0	17,5		Schraube einstellen
einstellen				·	•	







A6




A7

ZEXEL - Prüfwerte







1 = Schraube

2 = Schraube


3 = Schraube

4 = Federkapsel

5 = Federkapsel

6 = Schraube

101692-3140 4/4



A9

ZEXEL - Prüfwerte

Prüföl: ZEXEL - PRÜFWERTE ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 621 SAE J967d Motor: XA ZEXEL Nr. 104740-0002 Datum: 28.02.1994 [3] Firma: MAZDA Einspritzpumpe Nr.: 104640-0002 (NP-VE4/10F1800RNP12) Nr. 09111 3800A Drehrichtung von : Antriebseite rechts Prüf-Düsenhalterkombination: Prüf-Druckleitung: 1 688 901 000 1 680 750 017 Drehzahl Einstellwerte Ladedruck bar 1. Einstellwerte Mengenunterschied $(1/\min)$ kPa (mmHq) (cm³)1-1 Spritzverstellerweg 5,2 - 5,6 (mm) 1500 1-2 Förderpumpendruck 1500 $569-628 (5,8-6,4) \text{ kPa}(\text{kgf/cm}^2)$ 1-3 Vollastmenge 1000 44,9 - 45,9 (cm³/1000 Hübe) 3,5 Vollastmenge (cm³/1000 Hübe) 1-4 Leerlauf-Abregelung $4,2 - 8,2 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$ 350 2.5 1-5 Start 100 über 98,0 (cm³/1000 Hübe) End-Abregelung $10,2 - 14,2 \text{ (cm}^3/1000 \text{ H\"ube)}$ 2000 1-7 Lastabhängiger Förderbeginn 1-8 2. Prüfwerte 2-1 Spritzversteller $N = 1/\min$ 1000 1500 1900 mm 1,9-3,1 5,1-5,7 7,1-8,3 2-2 Förderpumpe $N = 1/\min$ 500 1500 1900 3. Maße kPa (mmHq) 216-275 569-628 716-775 (kgf/cm²) (2, 2-2, 8)(5, 8-6, 4)(7, 3-7, 9)2-3 Überlaufmenge $N = 1/\min$ 1000 3,2 - 3,4cm3/10s * 54,0-98,0 KF 5,7 - 5,9 2-4 Fördermengen MS 1,5 - 1,7 mm Verstellhebellage Drehzahl Fördermenge Ladedruck Mengenunterschied LDA mm (1/min) (cm³/1000 Hübe) kPa (mmHq) (cm³)Varhub mm Endanschlag 1000 44,4 - 46,4 Winkel des Verstellhebels 500 37,4 - 41,46° - 14° Winkel 1800 42,0 - 46,0a mm 2000 9,2 - 15,244° Winkel 2100 unter 4,0 b mm Winkel mm Abstellung 350 0 Leerlauf-350 4,2 -8,2 anschlag unter 500 2-5 Einschaltspannung max.: 8V Magnet Prüfspannung: 12 - 14V





Einspritzpumpen

All



Prüföl: ISO 4113 od

Einspritzpumpe Nr.: 104640-8311

Drehrichtung von : Antriebseite rechts

SAE J967d

ZEXEL - PRÜFWERTE

Verteiler-Einspritzpumpen

Prüf-Düsenhalterkombination:

(NP-VE4/10F2100RNP998)

Motor: 4D56-T

1/3
BOSCH Nr. 9 460 610 623
ZEXEL Nr. 104740-8311

Datum: 28.02.1994 [2]
Firma: MITSUBISHI

Nr. MD173678

Prüf-Druckleitung:

		1 688 901	000	1 680 750 017	
Ĺ	Zinstellwerte	Drehzahl (1/min)	Einstellwerte	Ladedruck kPa (mmHq)	Mengenunterschied (cm ³)
1	Spritzverstellerweg	1250	3,5 - 3,9 (mm)	72,0-74,6 (540-560)	
l .	Förderpumpendruck	1250	441-500 (4,5-5,1) kPa (kgf/cm ²)	72 0-74,6 (540-560)	
1	Vollastmenge	1250Vollast	59,4 - 60,4 (cm³/1000 Hübe)	72,0-74,6 (540-560)	4,5
1	Vollastmenge	750 KSB	58,4 - 59,4 (cm³/1000 Hübe)	42,7-45,3 (320-340)	1
1-4	Leerlauf-Abregelung	375	8,5 - 11,5 (cm³/1000 Hübe)	0	2,0
1-5	Start	100	43,0 - 83,0 (cm ³ /1000 Hübe)	0]
ł	End-Abregelung	2650	22,2 - 28,2 (cm ³ /1000 Hübe)	72,0-74,6 (540-560)	5,5
	Lastabhängiger Förderbeginn	1250	T-0,4 - 0,8 (mm)	72,0-74,6 (540-560)]

4	٠	F	+	ц	Т	W	е	I	L	e
	_			_					_	
_	_		a		٠.					

2-1 Spritzversteller	$N = 1/\min$	500		750	1250	2100
	mm	0,6-1,8		1,1-2,3	3,4-4,0	5,7-7,6
2-2 Förderpumpe	N = 1/min		600		1250	2100
	kPa (mmHg)		284-343		441-500	657-696
	(kgf/cm²)		(2,9-3,5)		(4,5-5,1)	(6,5-7,1)
2-3 Überlaufmenge	N = 1/min				1250	
	cm³/10s				48,0-92,0	

2-4	Fördermengen

Verstellhebellage	Drehzahl	Fördermenge	Ladedruck
	(1/min)	(cm³/1000 Hübe)	kPa (mmHg)
Endanschlag	1250Vollast	58,9 - 60,9	72,0-74,6 (540-560)
	750 KSB	57,9 - 59,9	42,7-45,3 (320-340)
	600	43,8 - 48,8	0
	2100	50,8 - 95,8	72,0-74,6 (540-560)
	2650	21,7 - 28,7	72,0-74,6 (540-560)
	3050	unter 5,0	72,0-74,6 (540-560)
Abstellung	375	0 .	0
Leerlauf-	750	unter 3,0	0
anschlag	375	8,5 - 11,5	0
2-5	Einschaltsp	annung max.: 8V	
Magnet	•	g: 12 - 14V	

	_			
3.	M	a	ß	е

	1				
K	3,2	-	3,4	mm	
KF	5,7	-	5,9	mm	
MS	0,9	-	1,1	mm	
LDA		-		mm	
Vortrub		-		mm	
Winkel	des	Ver	stell	hebels	
α	55	-	63	(°)	
a	10,9	-	16,0	mm	
0				(0)	

	L				
β	36	-	46	(°)	
b	11,4	-	15,0	mm	
γ		-		(°)	
С		-		mm	

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



A 13

ZEXEL - Prüfwerte



1. Éinstellen

1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren.

Ladedruck:

Pumpendrehzahl: 1250

1/min

Einspritzmenge:

47,8 - 48,8

 $cm^{3}/1000$


2) In der Verstellhebelstellung gemäß obigem Wert 1) die Reglerhülse so einstellen, daß der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7).

2. Lastabhängigen Förderbeginn prüfen

Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren und lastabhängigen Förderbeginn prüfen.

Verst	ellhebel-Stellung	•	Vorgesch	nriebene Werte
Pumpendrehzahl	Einspritzmenge	Ladedruck	Verstellerweg	Verringerung des Verstellerwegs
(1/min)	(cm³/1000 Hübe)	kPa (mmHg)	(mm)	(mm)
1250	47,3 - 49,3	*72,0-74,6 (540-560)	-	0,3 - 0,9
1250	36,7 - 39,7	72,0-74,6 (540-560)	-	0,9 - 1,9

A 14



FICD-EINBAULAGE EINSTELLEN

- 1. Verstellhebel in Leerlaufstellung halten.
- 2. FICD-Halter so anordnen, daß das Spaltmaß zwischen Verstellhebel und FICD-Hebel 1+1 mm beträgt.




Prüföl ZEXEL - PRÜFWERTE ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 622 SAE J967d Motor: 4JB1 ZEXEL Nr. 104741-5080 Datum: 28.02.1994 [0] Firma: ISUZU Einspritzpumpe Nr.: 104641-5080 (NP-VE4/11F2000LNP646) Nr. 89702 83100 Drehrichtung von : Antriebseite rechts Prüf-Düsenhalterkombination: Prüf-Druckleitung: 1 688 901 000 1 680 750 017 Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 1.Einstellwerte (1/min) KPa (mmHq (cm³)1-1 Spritzverstellerweg *Z-M Aus 4,6 - 5,0 (mm) *Zugmagnet 1600 1-2 Förderpumpendruck 1600 Aus 471-510 (4,8-5,2) kPa (kgf/cm^2) 1-3 Vollastmenge 40,3 - 41,3 (cm³/1000 Hübe) 1150 3,5 Vollastmenge (cm³/1000 Hübe) 1-4 Leerlauf-Abregelung 375 8,0 (cm³/1000 Hübe) 2,0 1-5 Start 60,0 - 100,0 (cm³/1000 Hübe) 100 1-6 End-Abregelung 2300 21,1 - 27,1 (cm³/1000 Hübe) 3,5 1-7 Lastabhängiger Förderbeginn 2.Prüfwerte Zugmagnet EIN AUS 2-1 Spritzversteller $N = 1/\min$ 1500 770 1020 1500 1600 2000 " über 0,5 | 6,5-7,7 | 0,0-1,1 | 3,7-4,9 | 4,5-5,1 mm 7,4-8,2 2-2 Förderpumpe $N = 1/\min$ 800 1600 1900 2000 3. Maße kPa 304-382 471-510 549-608 579-637 kgf/cm² 3,1-3,9 4,8-5,2 5,6-6,2 5,9-6,5 2-3 Überlaufmenge $N = 1/\min$ 1600 1600 2,7 - 2,9 mm $cm^3/10s$ 53-97 68-112 KF 5,4 - 5,6 mm 2-4 Fördermengen MS 0,1 - 1,1 mmVerstellhebellage Drehzahl Fördermenge Ladedruck LDA (1/min) (cm³/1000 Hübe) kPa (mmHq) Varhub 0,43 - 0,47 mm Endanschlag 39,8 - 41,8 1150 Winkel des Verstellhebels 500 32,4 - 40,414 - 22 (°) 750 33,3 - 38,3 11,3 - 14,7 mm 1900 37,8 - 44,832 - 42 (°) 2000 36,8 - 43,810,2 - 13,6 mm 2300 20,7 - 27,7(°) 2500 unter 6,0 Abstellung 375 0 Leerlauf-500 unter 3;0 anschlag 375 4,0 - 8,0Einschaltspannung max.: 8V 2-5 Magnet Prüfspannung: 12 - 14V

ZEXEL - Prüfwerte











Prüföl ISO 4113 od SAE J967d

ZEXEL-PRÜFWERTE

Verteiler-Einspritzpumpen

Motor: TD27-T

BOSCH Nr. 9 460 610 619 ZEXEL Nr. 104745-4032 Datum: 28.02.1994 [2] Firma: NISSAN DIESEL

Einspritzpumpe Nr.: 104645-4032		1/30 304/10	DOOF ODVIDE OF A	TITMA.	NISSAN DIESEL	
			F2050RNP1071)	Nr.	16700 0F002	
1.Einstellwerte			halterkombination: 1 688 901 022	Prüf-Druckleitung:		
		Drehzahl (1/min)	Einstellwerte *Zugmagnet	Ladedruck kPa (mmHq	Mengenunter- schied (cm³)	
	Spritzverstellerweg	1100	*Z-M EIN 5,6-6,4 AUS 4,6-5,0 (mm)	65,3-68,0 (490-510)	,	
1-2	Förderpumpendruck	1100	EIN 481-559 (4,9-5,7) kPa (kgf/cm ²)	65,6-68,0 (490-510)		
	Förderpumpendruck		AUS 422-481 (4,3-4,9) kPa (kgf/cm²)	65,6-68,0 (490-510)		
	Vollastmenge	1100Vollast	61,0 - 62,0 (cm ³ /1000 Hübe)	65,6-68,0 (490-510)	5.0	
. J.	Vollastmenge	800 KSB	54,4 - 55,4 (cm ³ /1000 Hübe)	29,3-32,0 (220-240)	5,0	
1-4	Leerlauf-Abregelung	350	8,0 - 12,0 (cm ³ /1000 Hübe)	0		
1-5	Start	100	60,0 - 95,0 (cm ³ /1000 Hübe)	0	2,0	
	End-Abregelung	2250	40,8 - 44,8 (cm ³ /1000 Hübe)	65,6-68,0 (490-510)		
	Lastabhängiger Förderbeginn	* 1100	T-0,3-0,7 (mm)	65,6-68,0 (490-510)		

2.Prüfwerte

	Ladedruck		65,3-	68,0 kPa (490-510 mmHg)			
	Zugmagnet	EIN		AUS			
2-1 Spritzversteller	$N = 1/\min$	1100	1750	850	1100	1750	2250
	mm	5,4-6,6	8,5-9,7	3,0-4,2	4,5-5,1	7,3-8,5	9,2-10,2
2-2 Förderpumpe	N = 1/min	1100	1750		1100	1750	2150
	kPa	481-559	647-726	1	422-481	588-647	686-745
	kgf/cm²	4,9-5,7	6,6-7,4		4,3-4,9	6,0-6,6	7,0-7,6
2-3 Überlaufmenge	$N = 1/\min$ $cm^3/10s$	1100(O-Ring) 43,0-87,0		1100 (ohne O-Ring) 60,0-103,0			1
2-4 Fördermengen				L			


2-4	Fördermengen
-----	--------------

Verstellhebellage	Drehzahl	Fördermenge	Ladedruck
	· · (1/min)	(cm³/1000 Hübe)	kPa (mmHg)
Endanschlag	1100Vollast	60,5 - 62,5	65,3 - 68,0 (490 - 510)
	800 KSB	53,9 - 55,9	29,3 - 32,0 (220 - 240)
	500	45,5 - 51,5	0
	1100	42,8 - 47,8	0
	2000	54,8 - 59,8	65,3 - 68,0 (490 - 510)
	2250	40,3 - 45,3	65,3 - 68,0 (490 - 510)
•	2500	15,1 - 24,1	65,3 - 68,0 (490 - 510)
	2700	unter 5,0	65,3 - 68,0 (490 - 510)
Abstellung	350	0	0
Leerlauf-	750	unter 3,0	0
anschlag	350	7,5 - 12,5	0
2-5	Einschaltspa	innung max.: 8V	
Magnet	Prüfspannung		

3. Mas	3. Maße						
K	3.2	_	3,4	mm			
KF	i		5,92				
MS	1		1,0			à.	
LDA	3,8	-	4,0	mm			
Vorinub		-		mm			
Winkel	des V	/er	cstell	hebe	els		
α	6	-	14	(°)			
a	9,6	-	13,8	mm			
β b	ì		41	• •			
	9,4	-	12,8			_	
γ		-		(°)			
С	L	-		mm			
İ							

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte



1. Einstellen

1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren.

Ladedruck:

65,3 - 68,0

kPa (490 - 510 mmHg)

Pumpendrehzahl:

1100

1/min

Einspritzmenge:

35,5 - 36,5


cm³/1000 Hübe

2) In der Verstellhebelstellung gemäß obigem Wert 1) die Reglerhülse so einstellen, daß der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7).

2. Lastabhängigen Förderbeginn prüfen

Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren und lastabhängigen Förderbeginn prüfen.

Verste	ellhebel-Stellung	Vorgeschriebene Werte		
Pumpendrehzahl	Einspritzmenge	Ladedruck kPa	Verstellerweg	Verringerung des Verstellerwegs
(1/min)	(cm³/1000 Hübe)	(mmHg)	(mm)	(mm)
1100	35,0 - 37,0	65,3 - 68,0 (490 - 510)	-	0,2 - 0,8
1100	23,5 - 26,5	65,3 - 68,0 (490 - 510)	-	0,6 - 1,6



POTENTIOMETER EINSTELLEN

Pumpendrehzahl (1/min)	Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)	Ausgangsspannung (V)	Verstellhebel- Stellung	Bemerkungen
1275	12,9 ± 1,0	6,9 ± 0,03	Prüfen	Einstellpunkt
_	-	2,0 ± 1,00	Leerlauf	Prüfpunkt
-	-	(10)	Vollast	Prüfpunkt

(2) (3)

(Eingangsspannung: 10V)

- 1. Verstellhebel in der Stellung halten, bei der sich bei einer Pumpendrehzahl von 1275 1/min eine Einspritzmenge von 11,9 13,9 cm³/Hub ergibt.
- 2. Einstellschraube soweit eindrehen, bis sie den Verstellhebel berührt. Mit Kontermutter befestigen.
- 3. Potentiometer so einstellen, daß die Ausgangsspannung 6,87 6,93 V beträgt. Danach Einstellschraube entfernen.






Bild 3

- A = durchgehende Linie des Potentiometers
- (2) = durchgehende Linie
- (3) = Ausgang







104745-4032 4/4

- Meßstelle des Verstellhebels
- a = Meßstelle





ZEXEL - Prüfwerte







1. Einstellen

1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren.

Ladedruck:

kPa (mmHg)

Pumpendrehzahl:

1375

1/min

Einspritzmenge:

27,2 - 29,2

 $cm^3/1000$ Hübe


2) In der Verstellhebelstellung gemäß obigem Wert 1) die Reglerhülse so einstellen, daß der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7).

2. Lastabhängigen Förderbeginn prüfen

Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren und lastabhängigen Förderbeginn prüfen.

Verste	ellhebel-Stellung	Vorgeschriebene Werte		
Pumpendrehzahl (1/min)	Einspritzmenge (cm ³ /1000 Hübe)	Ladedruck kPa (mmHg)	Verstellerweg (mm)	Verringerung des Verstellerwegs (mm)
1375	26,7 - 29,7	-	-	0,3 - 0,9
1375	14,6 - 17,6	~	-	1,2 - 2,4







104748-0353 3/5

a = Flanschfläche

Meßstelle des Verstellhebels

$$\alpha = 28 - 32^{\circ}$$
 (Ya = 34,2 - 36,5 mm)
 $\beta = 40 - 50^{\circ}$ (Yb = 12,0 - 15,2 mm)






104748-0353 4/5

a = von Leerlaufeinstellschraube

EINSTELLEN DES M-KSB-ANSCHLAGS


1. M-KSB-Anschlag fixieren

- Läßt den Rollenhalter den Kugelbolzen berühren, wenn der Verstellwinkel des Verstellerhalters "0" beträgt.
- 2) Position des KSB-Hebels (1) einstellen und so mit der Mutter (4) fixieren, daß das Spaltmaß zwischen dem M-KSB-Hebel (1) und dem Anschlag (2) 0,5+2 mm beträgt.



2. M-FICD-Anschlag einstellen

- 1) KSB-Hebel (1) vollständig in Verstellrichtung schwenken.
- 2) Schraube (5) so einstellen und mit der Mutter (6) festziehen, daß das Spaltmaß zwischen dem Verstellhebel (7) und der Leerlaufeinstellschraube 3 ± 1 mm beträgt (Verstellhebelwinkel 4,5°).



104748-0353 5/5

1 = A/T-Platte

a = Stellen Sie sicher, daß
 die A/T-Platte hier stoppt

MESSUNG DER A/T-PLATTE

Stellen Sie sicher, daß der Weg des Drahtes der A/T-Platte von der Leerlauf- zur Vollaststellung ungefähr 30 \pm 4 mm beträgt.




Prüföl: ZEXEL - PRÜFWERTE 1/2 ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 620 SAE J967d Motor: 4FE1 ZEXEL Nr. 104748-1732 Datum: 28.02.1994 [3] Firma: ISUZU Einspritzpumpe Nr.:104648-1391 (NP-VE4/8F1250RNP628) Nr. 8944593732 Drehrichtung von : Antriebseite rechts Prüf-Düsenhalterkombination: Prüf-Druckleitung: 1 688 901 000 1 680 750 017 Drehzahl Einstellwerte 1. Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied (1/min) kPa (mmHg) (cm³) 1-1 Spritzverstellerweg 1000 0,9 - 1,3 (mm)1-2 Förderpumpendruck 373-412 (3,8-4,2) kPa(kgf/cm²) 1000 1-3 Vollastmenge 22,9 - 23,9 (cm³/1000 Hübe) 1000 2.0 Vollastmenge (cm³/1000 Hübe) 1-4 Leerlauf-Abregelung $3,3 - 7,3 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$ 375 2.0 1-5 Start 26,0 - 32,0 (cm³/1000 Hübe) 100 1-6 End-Abregelung 1350 $1,7 - 7,7 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$ 2.0 1-7 Lastabhängiger Förderbeginn 1-8 2. Prüfwerte 2-1 Spritzversteller $N = 1/\min$ 1000 1250 1500 mm 0.8 - 1.41,6 - 2,8 2,9 - 3,72-2 Förderpumpe $N = 1/\min$ 1000 1250 3. Maße kPa/mmHq 373 - 412 431 - 490 kgf/cm² (3,8-4,2)(4,4 - 5,0)K 3,2 - 3,4 mm2-3 Überlaufmenge $N = 1/\min$ 1000 KF 5,7 - 5,9 mm $cm^3/10s$ 38,0 - 82,0MS 2,4 - 2,6 mm 2-4 Fördermengen LDA mm Verstellhebellage Drehzahl Fördermenge Mengenunterschiled Ladedruck Varhub mm (1/min) (cm³/1000 Hübe) kPa (mmHq) (cm³)Endanschlag 1000 22,4 - 24,4Winkel des Verstellhebels 600 20,3 - 24,3 α 21 - 29 1250 23,3 - 27,38,8 - 14,1 mm 1350 1,2 - 8,2 40 - 50 1400 12,7 - 16,0 mm (°) С mm Abstellung 375 Leerlauf-3,3 - 7,3 375 anschlag 425 unter 2,0 Teillast 2-5 Einschaltspannung max.: 8V Magnet Prüfspannung: 12 - 14V







ZEXEL - Prüfwerte



104748-1732 2/2

ANSCHLAGHEBEL EINSTELLEN

ZEXEL - Prüfwerte

